

Instrukcja uruchomienia obrotnicy

Aby utrzymać pracę obrotnicy na właściwym poziomie, obrotnica została celowo dostosowana do ciasnej pracy w fabryce.

Przed montażem obrotnicy do stolika sugerujemy jej kilkukrotne obrócenie. W przypadku dużego oporu sugerujemy wspomóc uruchomienie obrotnicy przy pomocy np. młotka

Właściwości uruchomieniowe obrotnicy natychmiast poprawią się, gdy tylko obrócisz ją kilka razy

Po tym kule będą przebiegać w jednym torze, a oprawa będzie działać idealnie.

